AUTOMATISMO PARA PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO



Por favor leia atentamente o manual antes da instalação e utilização

A) Aviso ao instalador e utilizador

Antes de proceder à instalação do automatismo, a mola deve estar afinada para o peso do portão, de modo que o mesmo possa ser aberto e fechado à mão.

- 1) ATENÇÃO: é importante para a sua segurança que estas instruções sejam seguidas. A instalação ou o uso incorrecto deste produto pode causar danos físicos e materiais.
- 2) Mantenha estas instruções num local seguro para futura referência.
- 3) Este produto foi desenhado e produzido estritamente para o uso indicado neste manual. Qualquer outro uso que não o expressamente indicado pode danificar o produto e/ou ser uma fonte de perigo, além de invalidar a garantia.
- 4) A STATEUROP não se responsabiliza pelo incorrecto uso do produto, ou pelo uso que não aquele para o qual foi projectado.
- 5) Não instale o produto numa área onde haja perigo de explosão: gases inflamáveis ou fumos são uma séria ameaça à segurança.
- 6) A STATEUROP não se responsabiliza se as normas de segurança não foram tidas em conta no fabrico do elemento a ser automatizado, nem por qualquer deformação que possa ocorrer ao mesmo.
- 7) Antes de proceder à instalação, desligue a corrente eléctrica.
- 8) Os dispositivos de segurança (ex.: fotocélulas) devem ser usadas para prevenir danos físicos e/ou materiais.
- 9) A STATEUROP não se responsabiliza pela segurança e correcto funcionamento do produto quando usados componentes que não vendidos por si.
- 10) Não faça qualquer alterações aos componentes do motor e/ou respectivos acessórios.
- 11) O instalador deve informar o cliente de como operar o produto em caso de emergência e providenciar o manual do mesmo.
- 12) Não deixe as crianças aproximar-se das partes móveis da porta automática quando estas estiverem em movimento.
- 13) Mantenha os comandos fora do alcance das crianças, de modo a evitar que o automatismo opere acidentalmente.
- 14) O cliente não deverá, em circunstância nenhuma, tentar reparar ou afinar o automatismo, devendo para esse efeito chamar um Técnico qualificado.

- 15) O automatismo deve ser instalado de forma a estar protegido dos elementos. A exposição a água, chuva, humidade ou poeira excessiva pode anular a garantia do produto.
- 16) Ligue o automatismo a uma tomada de 230V protegida com fio terra.
- 17) Para a função de fecho automático, devem ser instaladas Fotocélulas.
- 18) Automatismo para uso interior.

Desbloqueador:



O cadernal foi projectado apenas para uso em caso de emergência, por isso evite o uso contínuo deste mecanismo

B) Especificações Técnicas:

1) Especificações do Motor:


Modelo	50	100	400
Alimentação	AC230V, 50Hz	AC230V, 50Hz	AC400V, 50Hz
Potência	450W	550W	750W
Corrente	≤ 6A	≤ 10A	≤ 2A
Condensador	30μF	40μF	-
Frequência de uso	2/min.	2/min.	2/min.
Protecção térmica	120°C	120°C	120/min
Temperatura	>-20°C; <+50°C	>-20°C; <+50°C	>-20°C; <+50°C
Altura máxima	7m	7m	7m
Binário máx.	50N	100N	110N
RPM	24rpm	24rpm	24rpm

1) Especificações da Central:

Modelo	230V	400V 3x230V AC + N
Alimentação	AC230V, 50Hz	AC400V, 50Hz c/neutro
Corrente	AC24V 0,2A	AC24V 0,3A
Saída de alimentação	5W	10W
Temperatura	<-50°C;<+50°C	<-50°C;<+50°C

C) Descrição do produto:

1) 50 / 100 .



2) Acessórios de montagem


Ir	magem	Nome	Espec.	Qtd.
1	NEW .	Chapa fixação motor		1
2	-	Cavilha	6 x 100	1
3	4	Parafuso com bucha	M10	6
4		Parafuso sextabado	M10 x 20	8
5		Parafuso bocas	M8 x 12	1
6	0	Anilha de pressão	Ø 10	8
7	0	Anilha	Ø 10	8
8	0	Anilha	Ø 8	1

D) Descrição do produto:

 Λ


Antes de proceder à instalação do automatismo, a porta deve estar completamente colocada e com as molas afinadas.

1) Aspecto de uma aplicação padrão:




- ① Motor
- 2 Central
- ③ Porta
- 4 Calha
- ⑤ Polie


- 6 Veio de molas
- 7 Polie
- 8 Mola
- Afinador de força de molas
- 10 Tambor
- ① Cabo de aço
- 2) Colocação do motor:





① Deixe o veio de molas com mínimo 35cm de fora da polie




② Aponte a chapa de fixação ao motor











⑤ Volte a colocar o motor no sítio e fixe o suporte à parede





(6) Coloque o freio de modo a coincidir com a ranhura do veio de molas e do motor





⑦ Aperte os parafusos de fixação do suporte ao motor e à parede

3) Fixar a Central na parede:









E) Central / Botoneira:







Fig 5-1 Central / Botoneira

- ① Botão de Emergência
- ${\Large @ \ Interruptor \ ON \ / \ OFF }$
- ③ Botão Fecho
- ④ Botão Abertura
- **6** Central
- 7 Comando

Esquema de ligações a central

1. Central 230VAC



Dados Técnicos

Alimentação	AC 230V 50HZ
Máximo consumo	3W
Alimentação acessórios	AC24V 0.4A max
Temperatura de Funcionamento	-20℃~+55℃
Modo de funcionamento	Soft start & stop
Frequência	433MHZ

Descrição da placa principal

- 1.Transformador
- 2.Conectores Botão 3.Fusivel de 0.2A 4.Fusivel de 8A 5.LED

- 6.Conectores Botão 7.DIP switch
- 8. Conectores do Módulo Receptor

- 8. Conectores do Modulo Receptor

 9. Potenciómetros

 Vr1: Potenciómetro para ajustar força de abertura

 Vr2: Potenciómetro para ajustar força de fecho

 Vr3: Potenciómetro para selecionar tempo de fecho

 automático

 Vr4: Potenciómetro para selecionar tempo de trabalho

2. Programação dos DIP Switches _____



DIP1: ON: Activa fecho automático

OFF: Desactiva fecho automático

DIP2: ON: Activa modo homem-presente ,o botão deve ser

pressionado continuamente quando se fecha porta

OFF: Modo Automático

DIP3: ON: Activa detecção de força ,nesta modo ,quando a porta encontra algum

obstáculo no seu percurso esta inverte sentido. A força pode ser

ajustada usando os potenciómetros Vr1 e Vr2

OFF: Desactiva detecção de força .DIP4: ON: Activa Arranque/Paragem suave OFF: Desactiva Arranque/Paragem suave


LED1: Aprendizagem LED6: Abertura
LED2: Energía LED7: Fecho
LED3: Límite de Abertura LED8: Fotocélulas

LED4: Limite de Fecho LED5: Costa Pneumática

3. Adicionar comandos

Pressione o botão "LEARN" durante 1 segundo, o LED1 piscará, pressione um botão no comando a adicionar, o LED1 piscará 2 vezes, o motor começa a trabalhar: o comando está configurado.

Nota: O modo de funcionamento do comando é passo-a-passo por cada botão.



Dados Técnicos

Alimentação	3x230V AC + N
Máximo Consumo	3W
Alimentação acessórios	AC24V 0.4A max
Temperatura de funcionamento	-20°C ∼+50°C
Frequencia	433MHZ

Descrição da placa principal

- 1.Transformador
- 2.Conectores Botão 3.Fusivel de 2A

- 4.LED 5.LED 6.Conectores Botão 7.DIP switch
- 8.Conector do Módulo Receptor 9.Potenciómetros
- Vr1:Potenciómetro para selecionar tempo de trabalho Vr2:Potenciómetro para selecionar tempo de pausa



DIP1: ON: Activa fecho automático OFF: Desactiva fecho automático

DIP2: ON: Activa modo Homem presente ,o botão deve ser pressionado continuamente quando se fecha porta

OFF: Modo automático



LED1: Aprendizagem LED6: Costa pneumática

LED2: EnergiaLED7: AberturaLED3: Limite de AberturaLED9: FechoLED4: Limite de FechoLED10: Fotocélulas

LED5: **∩** - Stop

3. Adicionar comandos


Pressione o botão "LEARN" durante 1 segundo, o LED1 piscará, pressione um botão no comando a adicionar, o LED1 piscará 2 vezes, o motor começa a trabalhar: o comando está configurado.

Nota: O modo de funcionamento do comando é passo-a-passo por cada botão.

Pág. 11

4. Apagar os códigos guardados

Pressione «LEARN» por 8 segundos, até o LED1 piscar: todos os códigos terão sido eliminados



5. Ajuste dos fins-de-curso


Atenção:

Se o motor operar no sentido contrário ao pretendido, deverá mudar as ligações da seguinte forma:


Mude as duas ligações que ligam dentro da caixa industrial o motor L1 \rightleftharpoons L2




5.1 Ajuste do limite de fecho



Passo1, Feche totalmente a porta e certifique-se de qual é o afinador do fim-de-curso de fecho, e então desaperte o parafuso de ajuste do fim-curso de fecho.



Passo2, Afine o parafuso de ajuste fino do fim-de-curso de fecho até que o limitador toque no switch e o LED4 desligue.



Passo3, aperte o parafuso de ajuste do limitador do fim-de-curso de fecho.

Passo4, dê ordem ao motor para operar e no fim da operação verifique se o limite de fim-de-curso de fecho está na posição correcta. Caso contrário, volte ao Passo2.

Atenção: se o motor opera no sentido inverso ao pretendido, troque as ligações L1 ⇌ L2.

5.2 Ajuste do limite de abertura -

Para ajustar o limite do fim-de-curso de abertura, proceda da mesma maneira que procedeu para o ajuste do limite de abertura.

Depois de feitos os ajustes, abra e feche completamente o portão e verifique se o dispositivo de fim-de-curso está a funcionar perfeitamente e bem ajustado.


DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA OPCIONAIS

F) Instalar dispositivos de segurança:

1. Instalar Fotocélulas:

Nota: as Fotocélulas só deverão ser instaladas depois de montado e testado o automatismo.

- (1) as Fotocélulas devem ser instaladas de ambos os lados do portão, a uma altura de 500mm do chão.
- (2) desligue a energia da central e proceda à ligação do emissor e receptor na central. Volte a ligar a central à energia e ajuste cuidadosamente as fotocélulas de forma a que emissor e receptor comuniquem entre si. Caso as fotocélulas tenham sido bem colocadas, ligadas e ajustadas, o portão deverá funcionar correctamente.
- (3) Fixe bem as fotocélulas com parafusos por forma a não se deslocarem do sítio.



- 2.Instalar a costa pneumática
 - 2.1. Princípio de funcionamento: a costa, quando pressionada, cria pressão de ar que irá activar o switch.




Fig 6.2

Dispositivos de segurança

2.2. Explicação do produto




Fig 6.3

- ① Calha em Alumínio
- ② Tubo de borracha
- ${\small \textcircled{3} \, Parafuso}$
- 4 Extremidade para tubo
- ⑤ Extremidade para tubo
- ⑥ Tubo em PVC
- 7 Switch por pressão de ar
- ® Cabo em espiral

2.3. Instalação



1) corte o tudo de borracha com a medida pretendida.



 corte a calha em alumínio com a medida pretendida.



3) coloque a exremidade no tubo com o tubo em PVC a passar por entre o mesmo para o interior do tubo.



4) coloque a outra extremidade rígida no outro extremo do tubo.



5)fixe a calha de alumínio à base do portão.



6) fixe o tubo de borracha à calha de alumínio.



7) fixe ao portão o switch por pressão de ar.



8) ligue o tubo de PVC ao switch por pressão de ar.



9) ligue o cabo em espiral ao switch.

G) Utilização e Manutenção:

- 1. Na caixa da Central Industrial existem 3 botões (um de paragem de emergência, um de abertura e um de fecho). Se pressionar o botão de emergência, a central desliga a corrente eléctrica. Para sair do modo de emergência mova o botão conforme as instruções apresentadas na caixa da central.
- 2. Funcionamento: para abrir e fechar o portão, pressione respectivamente os botões abrir e fechar que estão na caixa da Central. Quando o portão está em movimento, pressione o botão STOP ou o de emergência caso queira interromper a operação.
- 3. Verifique a afinação das molas e se o portão está devidamente calibrado, de forma que este abra e feche manualmente sem dificuldade .

H) Resolução de problemas:

N.º	Problema	Causa possível	Possíveis soluções
1	O motor não anda	 sem corrente eléctrica fusível IS queimado condensador danificado protecção de sobrecarga protecção térmica microswitchs danificados 	- verifique a corrente eléctrica - substitua o fusível IS - substitua o condensador - procure obstáculos nas engrenagens - tente passados 20 min puxe o cadernal
2	Abre (fecha) mas não fecha (abre)	- cabos L1, COM ou L2 mal ligados	 ligue os cabos correctamente, de acordo com o diagrama de ligações
3	Não assume fins-de-curso	- Fins de curso de mal ligados - fim-de-curso danificado	- substitua o fim-de-curso - substitua os fios dos fins-de-curso
4	Cadernal não funciona	- rodas dentadas danificadas - mola da roda dentada danificada	- gire as rodas dentadas em ambos os sentidos - substitua o eixo
5	Pressionando o botão abrir o portão fecha	- fios L1 ou L2 mal ligados	- ligue os cabos correctamente, de acordo com o diagrama de ligações
6	Motor trabalha mas portão não se move	- mola da roda dentada danificada - uma das rodas dentadas fora de sítio	- substitua ou afine a mola - verifique a posição do desembraiador

Pág. 16